

Bedienungsanleitung für Augina und Sarvyda Outdoor Pools

Wir möchten Ihnen einige nützliche Tipps zur Verwendung und Wartung unserer Whirlpools geben.

Untergrund: Wir empfehlen, die Wanne nicht auf Sand, Rasenfläche oder anderen feuchten Untergründen aufzustellen. Denken Sie daran, dass das Wasser über den Beckenrand laufen kann, wenn mehrere Personen gleichzeitig in die Wanne steigen. Es ist empfehlenswert, den Hot Tub auf einer flachen, horizontalen und festen Oberfläche aufzustellen wie z.B. hölzerne Außenterrassen, Fliesen oder Pflastersteine, Beton- und Asphaltbeläge. Wenn das Produkt falsch platziert wird, kann die Wanne ihre Festigkeit, Stabilität oder sogar ihr ästhetisches Aussehen verlieren (Verformung). Beachten Sie, dass austretender Rauch den Nachbarn Umstände bereiten kann. Wählen Sie daher den besten Ort zum aufstellen des Whirlpools, damit auch alle dran Spaß haben.

Reinigen und befüllen Sie die Wanne nur mit Stadtwasser/ Trinkwasser! **Achtung: kein Brunnenwasser oder Salzwasser verwenden!** Vor Inbetriebnahme gründlich abspülen (Kunststoff- oder Glasfaserwannen sind für die normale Bad- oder Poolreinigung geeignet). Nach dem Ausspülen der Wanne ist es möglich, diese mit Wasser zu befüllen. Es sollte ausreichend Wasser hinzugefügt werden, ein Abstand von 10 cm, von der Oberseite der Wanne sollte ausreichen (es müssen unbedingt alle Düsen sich im Wasser befinden). Nur dann sollte der Ofen angezündet werden. Es wird empfohlen, das Wasser in der Wanne jede Woche zu wechseln. Beim V4A Ofen kann auch gering Chlor dazugegeben werden, **Achtung nicht überdosieren!** Denken Sie daran, den Ofen mit einer Ascheschaufel zu reinigen. Wir empfehlen, die Holzoberfläche (bei Thermoholzumrandung) der Wanne mindestens einmal im Jahr zu imprägnieren.

Holzofen: Entzünden Sie das Feuer zuerst mit kleinen Bränden und Papier. Stellen Sie sicher, dass der Ofen genügend Luft bekommt (Zuluft). Wenn sich das Feuer entzündet hat, kann mehr Brennholz nachgelegt werden. Bitte verwenden sie zum Erhitzen der Wanne nur trockenes Brennholz. Legen sie regelmäßig dem Ofen neues Brennholz dazu. Beim Erhitzen empfehlen wir, das Wasser zwischendurch mit einem Paddel zu vermischen oder durch einschalten der Wassermassagedüsen das Wasser zirkulieren zu lassen.

Wichtig:

Es kann sich Kondenswasser beim Erhitzen im Brennraum vom Ofen bilden, dieses wird durch ein kleines Loch im unteren Bereich am Ofen ausgesondert.

Denken Sie daran, dass der Ofen erst aufgeheizt werden kann, wenn sich die erforderliche Menge Wasser in der Wanne befindet (über den Düsen) – **Achtung:** bei Überhitzung kann die Wanne beschädigt werden! Das Wasser niemals über 40 Grad erhitzen und während des Heizens öfters verrühren.

Lassen Sie das Wasser erst ab, wenn der Ofen vollständig abgekühlt ist. Andernfalls kann die Hitze sowohl die Wanne als auch den Ofen beschädigen.

Whirlpool und Massagesystem: Wir empfehlen dringend, den Hot Tub bei Minusgraden zu entleeren. Sollte das Wasser gefrieren, können dadurch Schäden am Ofen/Düsen und Ablaufhahn auftreten. Um lange Aufheizzeiten zu vermeiden, ist es manchmal ratsam, die Wanne während der kalten Jahreszeit mit warmem Wasser zu befüllen. Dies reduziert die Aufheizzeit um ca. 1 Stunde. Wenn der Badezuber während der kalten Jahreszeit mit Wasser befüllt ist, kann das Massagesystem erst aktiviert werden, nachdem das Wasser auf +10 Grad erhitzt worden ist. Schalten Sie das Massagesystem für ca. 30 Sekunden nach dem Abfließen des Wassers aus der Wanne ein, damit auch das gesamte Wasser- Massagesystem entleert wird.

Ware wurde geprüft und die richtige Benutzung des Hot Tub wurde erklärt:
